

TENDEUR A RIDOIR ET CHAPE POUR CABLE DE 4 MM

1 - Ouvrez la tête en faisant attention à ne pas perdre les pinces et la rondelle logées à l'intérieur



2 - L'extrémité du câble doit être coupé net et propre. Passez le dans la tête puis placez les pinces de part et d'autre du câble en le faisant dépasser de 2 à 3 mm



3 - Resserrez la tête puis bloquez le contre-écrou à l'aide d'une clé plate



4 - Répétez l'opération avec la chape



5 - Une fois le câble mis en place, tournez le ridoir pour raccourcir le tendeur et tendre le câble, puis serrez les contre-écrous.

